



DENNERLE





CO₂ Druckminderer Evolution Primus

CO₂ Druckminderer Evolution Quantum


D	Gebrauchsanleitung	1
F	Notice d'emploi	6
GB	Operating instructions	11
I	Istruzioni per l'uso	16
NL	Gebruiksaanwijzing	21







7




8



9



11



13





CO₂ Druckminderer Evolution Primus D / Quantum

**Für CO₂-Mehrwegflaschen und Dennerle CO₂ Einwegflaschen.
Mit Dynamic Valve Control (DVC) für exakte CO₂-Dosierung.
Zur CO₂-Düngung von Aquarien.**

- Gebrauchsinformationen: Bitte aufmerksam lesen. Gut aufbewahren. -

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen CO₂ Druckminderers aus dem Hause Dennerle. Bei sachgemäßer Anwendung und Pflege versorgen Sie Ihr Aquarium damit einfach, zuverlässig und exakt mit CO₂, dem wichtigsten Dünger für Aquarienpflanzen - für prachtvollen Pflanzenwuchs.

Dennerle wünscht Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem Aquarium!

Sicherheitsvorschriften für Kohlendioxyd (CO₂)-Flaschen

- Nur für die CO₂-Versorgung von Aquarien verwenden.
- CO₂-Flaschen stehen unter hohem Druck, deshalb: CO₂-Flaschen nicht werfen. Kühl lagern. Vor Sonne und Wärme über 50 °C schützen.
- CO₂-Entnahme nur mit geeigneten Druckminderern: für CO₂-Mehrwegflaschen mit Anschlussgewinde W21,8 x 1/14", für Dennerle CO₂-Einwegflaschen mit Anschlussgewinde M10 x 1,25.
- CO₂-Entnahme nur aus aufrecht stehenden Flaschen. Gegen Umfallen sichern.
- CO₂-Flaschen nicht gewaltsam öffnen.
- CO₂-Mehrwegflaschen: Nachfüllen nur bei autorisierten CO₂-Füllstationen. Bitte beachten: Tara-Gewicht ohne Ventil und Cage (Ventilschutzkorb). Cage vor Wiederbefüllen demontieren.
- CO₂-Gas ist schwerer als Luft und wirkt erstickend in hoher Konzentration, deshalb: CO₂-Gas nicht einatmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- CO₂-Flaschen an gut belüftetem Ort und nicht in Kellerräumen aufbewahren.
- Beim Transport von Einzelflaschen in Fahrzeugen beachten: Gegen Verrutschen und Umherrollen gut sichern, sonst kann das Ventil beschädigt werden und CO₂-Gas austreten. Für ausreichende Belüftung sorgen.

1 Montagebeispiel einer Dennerle CO₂ Dünge-Anlage mit Mehrwegflasche ①

- 1 Standfuß
- 2 CO₂ Mehrwegflasche 500 g
- 3 CO₂ Druckminderer Quantum
- 4 CO₂ Special-Rücklaufsicherung
- 5 CO₂ Special-Schlauch Softflex
- 6 CO₂ Zugabegerät Flipper

2 Was ist was ②

Primus ②a	Quantum ②b	Zubehör ②c
-----------	------------	------------

- | | | |
|---|----|--|
| 1 Blasenzahl Einstellskala | ②b | |
| 2 Flaschendruck-Manometer | ②b | |
| 3 Blasenzahl Einstellknopf | | |
| 4 Schlauchanschluss | | |
| 5 Adapter für CO ₂ Mehrwegflaschen | | |
| 6 CO ₂ Special-Rücklaufsicherung | | |
| 7 Schraubenschlüssel SW 27 | | |
| 8 Inbusschlüssel 6 mm | | |
| 9 Ersatzdichtung für Adapter | | |
| 10 Sicherungs-Clip (nur bei Primus) | | |

3 Aufbau und Anschluss

3.1 Druckminderer an CO₂-Flasche anschließen

3.1.1 Anschluss an CO₂ Mehrwegflasche (Anschlussgewinde W21,8 x 1/14")

- Adapter mit Hilfe des Innusschlüssels langsam und gerade in den Anschlussstutzen des Druckminderers einschrauben, gut festziehen. ③
- Einstellknopf bis zum Anschlag nach „ - “ drehen (CO₂-Zufuhr geschlossen).
- Druckminderer an CO₂-Flasche anschließen. Auf korrekt sitzende Dichtung und saubere Dichtflächen achten! Überwurfmutter mit 27er Mausschlüssel handfest anziehen. ④

3.1.2 Anschluss an Dennerle CO₂ Einwegflasche (Anschlussgewinde M10 x 1,25)

- Einstellknopf bis zum Anschlag nach „ - “ drehen (CO₂-Zufuhr geschlossen).
- Prüfen, ob die Dichtung im Anschlussstutzen des Druckminderers sowie die Dichtfläche des Flaschenventils sauber sind.
- Druckminderer langsam und gerade aufschrauben bis ein leichter Widerstand spürbar wird: Der Stift im Anschlussstutzen des Druckminderers liegt nun auf dem Flaschenventil auf. Dann Druckminderer zügig ca. eine halbe Umdrehung weiter drehen und handfest anziehen. Dabei kann es kurz etwas zischen.
- **Quantum:** Das Flaschendruck-Manometer zeigt jetzt ca. 60 bar an (bei 20 °C). ⑤
- Der Druckminderer kann jederzeit wieder abgeschraubt werden – das Flaschenventil schließt automatisch. Auch beim Abschrauben kann es während der ersten Umdrehung etwas zischen – Druckminderer deshalb anfangs zügig abschrauben.

3.2 Rücklaufsicherung in CO₂-Schlauch einbauen

- Vom CO₂-Schlauch ein ca. 10 cm langes Stück mit kräftiger Schere gerade abschneiden. ⑥
- Beide Überwurfmutter von CO₂-Rücklaufsicherung abschrauben.
- Schläuche bis zum Anschlag auf die Schlauchanschlüsse schieben und mit Überwurfmuttern sichern.
- **Achtung:** Der Pfeil auf der Rücklaufsicherung muss in Fließrichtung des CO₂ zeigen, dass heißt in Richtung des langen Schlauchstücks! ⑦
- Die CO₂-Rücklaufsicherung kann auch an anderer Stelle in den Schlauch eingebaut werden. Dabei zu beachten: Je kürzer der Abstand zwischen Druckminderer und Rücklaufsicherung, desto schneller und einfacher lässt sich die Blasenzahl einstellen.

3.3 CO₂-Schlauch an Druckminderer anschließen

- **Primus:** Schlauch bis zum Anschlag auf Schlauchanschluss aufschieben und mit Clip sichern (Zum Öffnen die Clip-Enden seitlich auseinander schieben). ⑧
- **Quantum:** Überwurfmutter von Schlauchanschluss des Druckminderers abschrauben, CO₂-Schlauch aufschieben und mit Überwurfmutter sichern. ⑨

Ihr CO₂-Druckminderer ist jetzt betriebsbereit.

Installieren Sie nun die anderen Komponenten Ihrer CO₂ Dünge-Anlage, wie zum Beispiel CO₂-Blasenzähler, CO₂-Zugabegerät, CO₂-Nachtabschaltung usw. Beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanleitung.

4 Einstellen der CO₂-Menge (Blasenzahl)

4.1 Die richtige CO₂-Menge

Dennerle empfiehlt für prächtigen Pflanzenwuchs einen CO₂-Gehalt im Aquarium von **20 bis 25 mg/l**.

CO₂-Gehalte über 30 mg/l sind für gesundes Pflanzenwachstum nicht erforderlich und sollten vermieden werden, um die Fische nicht unnötig zu belasten.

4.2 Bestimmung des CO₂-Gehaltes im Aquarium

CO₂-Gehalt, Karbonathärte (KH) und pH-Wert stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Aus pH-Wert und Karbonathärte lässt sich der CO₂-Gehalt des Wassers genau berechnen. Geeignete pH- und KH-Tests erhalten Sie im Fachhandel.

- Messen Sie Karbonathärte Ihres Aquarienwassers.
- Lesen Sie in der Tabelle den zum gewünschten CO₂-Gehalt passenden pH-Wert ab. Diesen pH-Wert +/- 0,1 sollten Sie durch entsprechende Regelung der Blasenzahl einstellen.
Beispiel: Karbonathärte 4 °d, empfohlener pH 6,8 +/- 0,1.

zu viel CO ₂					CO ₂ richtig					zu wenig CO ₂				
pH-Wert														
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	
CO ₂ -Gehalt in mg/l														

Dennerle Profi-Tipp

Am einfachsten misst man den CO_2 -Gehalt mit dem **Dennerle CO_2 Langzeittest Correct**. Zeigt der Test GRÜN, enthält das Wasser exakt die richtige Menge CO_2 .

4.3 Einstellen der Blasenzahl

Die benötigte Blasenzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel Bepflanzung, Wasserbewegung, Beleuchtungsstärke, usw. Deshalb ist es erforderlich, die CO_2 -Zugabemenge für jedes Aquarium individuell zu ermitteln.

Faustregel für die Grundeinstellung: Beginnen Sie mit ca. 10 Blasen pro Minute pro 100 l Aquarienwasser, das heißt für ein 200 l Aquarium zum Beispiel mit $2 \times 10 = 20$ Blasen pro Minute.

Passen Sie die CO_2 -Zugabe in kleinen Schritten über mehrere Tage verteilt dem gewünschten CO_2 -Gehalt an. Beachten Sie: Je stärker die Wasseroberfläche bewegt wird, desto mehr CO_2 wird wieder aus dem Aquarium ausgetrieben.

- Bei **Mehrwegflaschen:** Flaschenventil langsam öffnen.
Quantum: Das Flaschendruck-Manometer zeigt jetzt ca. 60 bar an (bei 20 °C). ⑩
- Einstellknopf am Druckminderer langsam nach " + " drehen, bis die gewünschte Blasenzahl am Blasenähler erzielt wird. ⑪
Bitte beachten: Die Blasenzahl reagiert zeitverzögert auf Änderungen am Einstellknopf (der Schlauch wirkt als Druckpuffer). Deshalb zwischendurch stets einige Minuten warten, bis sich die Blasenzahl stabilisiert hat.

Hinweise:

- Wird der Einstellknopf in größeren Schritten von ca. 1 Umdrehung nach „ – „ gedreht, entlässt der Druckminderer den überschüssigen Druck durch eine kleine Entlüftungsbohrung – hörbar als kurzes Zischen. Diese Entlüftung dient zur schnellen Stabilisierung der neu eingestellten Blasenzahl.
- **Quantum:** Der Zeiger der Blasenzahl-Skala kann, abhängig von der entnommenen CO_2 -Menge, anfangs etwas pendeln, bis sich die eingestellte Blasenzahl einreguliert hat. Das hat keinen Einfluss auf die Regelgenauigkeit.
- Blasenzahl in den ersten Tagen öfter kontrollieren und gegebenenfalls nachregulieren. Später genügt es im allgemeinen, die Blasenzahl einmal pro Woche zu kontrollieren.

5 Pflege und Wartung

5.1 CO_2 Flasche auswechseln

5.1.1 CO_2 Mehrwegflasche

- Bei **leerer** Flasche: Flaschenventil schließen. Überwurfmutter mit 27er Maulschlüssel abschrauben und Druckminderer auf neu gefüllte CO_2 -Mehrwegflasche aufschrauben. Flaschenventil öffnen. **Die Blasenzeileinstellung bleibt dabei erhalten.**
- Bei **gefüllter** Flasche: Flaschenventil schließen. Einstellknopf des Druckminderers nach „ + “ bis zum Anschlag drehen, um eventuellen Restdruck im Druckminderer abzulassen (ein event. angeschlossenes Magnetventil muss dazu geöffnet sein). Überwurfmutter mit 27er Maulschlüssel abschrauben und Druckminderer auf neu gefüllte CO_2 -Mehrwegflasche aufschrauben. Flaschenventil öffnen. **Blasenzahl neu einstellen.**
- Zum längeren Abstellen der CO_2 -Zugabe immer das Flaschenventil schließen. Bei längerem Nichtgebrauch Druckminderer abschrauben.

5.1.2 CO_2 Einwegflasche

- Der Druckminderer kann jederzeit abgeschraubt werden – das Flaschenventil schließt automatisch.
- Druckminderer auf neue CO_2 -Einwegflasche aufschrauben (siehe 3.1.2). **Die Blasenzeileinstellung bleibt dabei erhalten.**
- Bei längerem Nichtgebrauch Druckminderer abschrauben.

5.2 CO_2 -Rücklaufsicherung überprüfen

Die Rücklaufsicherung schützt Ihren wertvollen Druckminderer vor Korrosion durch zurücklaufendes Wasser. Da sich im Laufe der Zeit Schmutzteile auf den Dichtflächen absetzen können, sollte man die Rücklaufsicherung mindestens einmal jährlich überprüfen und sicherheitshalber alle 2-3 Jahre austauschen.

Tipp: Installieren Sie zeitweise einen transparenten Prüfschlauch zwischen Rücklaufsicherung und Druckminderer und stellen Sie die CO_2 -Versorgung 24 Stunden ab (Flasche bzw. Druckminderer schließen). Befindet sich nach dieser Zeit Wasser im Prüfschlauch, ist die Rücklaufsicherung undicht.

Wichtiger Hinweis: Benutzen Sie ausschließlich Rücklaufsicherungen, die für den Betrieb mit CO_2 ausgelegt sind, wie die **Dennerle CO_2 Special-Rücklaufsicherung**. Normale Luft-Rücklaufsicherungen können durch CO_2 bereits innerhalb kurzer Zeit verspröden und werden dann undicht.

Korrosionsschäden am Druckminderer durch eingedrungenes Wasser sind von der Garantie ausgeschlossen.

5.3 Dichtung auswechseln

5.3.1 Für Mehrwegflaschen

Wir empfehlen die Dichtung im Adapter (Art.-Nr. 3056) zum Anschluss an Mehrwegflaschen regelmäßig auszutauschen, um stets einen dichten Flaschenanschluss zu gewährleisten.

5.3.2 Für Einwegflaschen

Im Anschlussstutzen des Druckminderers sitzt eine Longlife-Dichtung. Ein Austausch während der Nutzungsdauer des Druckminderers ist in der Regel nicht erforderlich. Die Dichtung kann nur mit Spezialwerkzeug ersetzt werden: Druckminderer bitte an den Dennerle Kundenservice einschicken.

5.4 Nadelventil reinigen und neu kalibrieren

Im Schlauchanschluss des Druckminderers befindet sich ein werkseitig kalibriertes Nadelventil.

Sollte trotz gefüllter Flasche und voll aufgedrehtem Einstellknopf keine CO₂-Entnahme möglich sein, ist vermutlich das Nadelventil verstopft, dann:

- Ventil mit Hilfe eines feinen Schraubendrehers (Klingenformat 2 – 2,5 x 0,5 mm) ½ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn öffnen und bei voll aufgedrehtem Einstellknopf einige Sekunden mit CO₂ „spülen“.

Achtung: Ventil nicht vollständig herausschrauben! ⑫

- Ventil wieder ½ Umdrehung zurückdrehen.
- Das Ventil ist werkseitig auf ca. 120 Blasen / Minute bei voll geöffnetem Einstellknopf kalibriert. Bei Bedarf kann es durch behutsames Rein- oder Rausdrehen in Schritten von ca. 1/8 Umdrehung nachkalibriert werden.

5.5 CO₂ Schlauch entfernen

Der CO₂-Schlauch kann nach längerer Betriebszeit sehr fest auf dem Anschluss des Druckminderers und anderer CO₂-Geräte sitzen. Zur Demontage Schlauch am besten mit einem kleinen Schraubendreher abhebeln. Nicht mit Gewalt abziehen oder mit einem Messer aufschneiden, um eine Beschädigung der Schlauchanschlüsse zu vermeiden! ⑬

Fehler	Ursache	Behebung
Keine Blasen mehr am CO ₂ -Zugabegerät	CO ₂ -Flasche leer	CO ₂ -Flasche auswechseln
	Einstellknopf geschlossen	Einstellknopf öffnen
	Schlauchverbindung undicht	Schlauchverbindungen prüfen und ggf. erneuern
	Nadelventil verstopft	Nadelventil reinigen und neu kalibrieren (siehe 5.4)

7 Ausbaustufen

Stufe 1: CO₂ Nachtabschaltung: Mit einem Dennerle CO₂ Magnetventil lässt sich über eine Zeitschaltuhr nachts die CO ₂ -Zufuhr unterbrechen, da Pflanzen nachts kein CO ₂ verbrauchen. So spart man wertvolles CO ₂ .
Stufe 2: Vollautomatisch: Der Dennerle pH-Controller Evolution misst permanent den pH-Wert im Aquarium und regelt über das CO₂ Magnetventil die CO ₂ -Zugabe exakt und vollautomatisch.

Dennerle Profi-Tipps

- Durch Schläuche, die nicht CO₂-dicht sind ("Luftschläuche"), können täglich große Mengen wertvolles CO₂ verloren gehen. Deshalb unsere Empfehlung: **Dennerle CO₂ Special-Schlauch Softflex**.
- Auch bei CO₂-Zugabegeräten mit eingebautem Blasen zählt ist ein zusätzlicher Blasen zählt in der Nähe des Druckminderers sinnvoll. Die Blasenzahl lässt sich dadurch noch einfacher, schneller und exakter einstellen. Empfehlung: **Dennerle CO₂ Blasen zählt Exact**. 10 Blasen pro Minute entsprechen einer CO₂-Zugabe von 1,8 g bzw. 0,9 Litern pro Tag.

6 Was tun wenn... – Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
An Schraubverbindung von Druckminderer und CO ₂ -Flasche ist ein leises Zischen zu hören	Druckminderer ist schräg oder nicht fest genug aufgeschraubt	Druckminderer abschrauben und wieder gerade aufschrauben
	Dichtung dreckig oder defekt.	Neue Dichtung einbauen (siehe 5.3) Auf korrekten Sitz und saubere Dichtflächen achten

8 Technische Daten

Maximal zulässiger Flaschendruck (Betriebsdruck): 160 bar
Anschluss für Schlauch 4/6 mm
Präzise Regelung durch Dynamic Valve Control (DVC)
Werkseitig kalibriertes Präzisions-Nadelventil mit Edelstahl-nadel, über Feinstgewinde kalibrierbar
Selbstschließendes Sicherheits-Überdruckventil

9 Ersatzteile und nützliches Zubehör

(im Fachhandel erhältlich)

- 3047 CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche 500 g mit Cage
- 3048 CO₂ Mehrweg-Vorratsflasche 2.000 g mit Cage
- 3013 CO₂ Einweg-Vorratsflasche 500 g
- 3056 Dichtung für Adapter Mehrwegflaschen, 2 Stück
- 1484 Lecksuchspray
- 3060 CO₂ Special-Schlauch Softflex, 2 m
- 3050 CO₂ Blasenähler Exact
- 3053 CO₂ Special-Rücklaufsicherung
- 3040 CO₂ Langzeittest Correct

10 Garantiebestimmungen

Garantiezeit: 4 Jahre ab Kaufdatum

Im Garantiefall senden Sie das **Gerät** bitte zusammen mit dem **Kaufbeleg** an den **Dennerle Kundenservice**.

Die Garantie umfasst Produktions- und Materialfehler. In der Garantiezeit erhalten Sie kostenlosen Ersatz bzw. kostenlose Reparatur defekter Teile. Voraussetzung ist ein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes.

Das Gerät darf innerhalb der Garantiezeit ausschließlich durch den Dennerle Kundenservice geöffnet werden, andernfalls erlischt die Gewährleistung.

Weitere Ansprüche über den Wert des Gerätes hinaus insbesondere z.B. Schäden an Fischen bzw. Pflanzen können nicht anerkannt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Vertrieb: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen

Kundenservice: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4,
D-66981 Münchweiler

www.dennerle.eu

Détendeur CO₂ Evolution Primus / Quantum

Pour bouteilles de CO₂ Dennerle réutilisables et jetables Avec système Dynamic Valve Control (DVC) pour un dosage précis du CO₂
Destiné à la fumure CO₂ d'aquariums

- Notice d'utilisation : à lire attentivement et conserver en un endroit sûr. -

Nous vous remercions de votre confiance. Avec ce détendeur CO₂, vous avez acheté un produit de première qualité conçu par DENNERLE. En cas d'utilisation et d'entretien conformes, il vous permet une alimentation facile, fiable et précise de votre aquarium en CO₂, le principal engrais pour plantes d'aquarium, pour une croissance luxuriante.

DENNERLE vous souhaite beaucoup de plaisir et de joie avec votre aquarium !

Consignes de sécurité pour les bouteilles de dioxyde de carbone (CO₂)

- Utiliser exclusivement pour l'alimentation en CO₂ d'aquariums.
- Les bouteilles de CO₂ sont sous haute pression ; donc : ne pas lancer les bouteilles de CO₂. Conserver au frais. Protéger du soleil et des températures supérieures à 50 °C.
- Prélever uniquement le CO₂ avec un détendeur pour bouteilles de CO₂ réutilisables avec filetage de raccordement W21,8 x 1/14" ou pour bouteilles de CO₂ jetables Dennerle avec filetage de raccordement M10 x 1,25.
- Prélever uniquement le CO₂ sur des bouteilles en position verticale. Fixer les bouteilles pour éviter qu'elles ne tombent.
- Ne pas forcer l'ouverture des bouteilles de CO₂.
- Adjonction de CO₂ : Remplir les bouteilles uniquement auprès de stations de remplissage de CO₂ agréées. Important ! Tare sans valve ni cage (panier protégé-valve). Démontez la cage avant le remplissage.
- Le CO₂ est plus lourd que l'air et par conséquent asphyxiant à concentration élevée. Donc : ne pas inhaler le CO₂. Conserver hors de portée des enfants.
- Conserver les bouteilles de CO₂ en un endroit bien aéré et non dans des locaux en sous-sol.
- Lors du transport de bouteilles isolées dans des véhicules, veuillez respecter les recommandations suivantes : fixer les bouteilles pour éviter qu'elles ne glissent ou qu'elles ne roulent, sinon la valve peut s'endommager et du gaz CO₂ risque de s'échapper. Veiller à une aération suffisante.

1 Exemple de montage d'une installation de fumure CO₂ Dennerle avec bouteille réutilisable

①

- ① Pied
- ② Bouteille de CO₂ réutilisable 500 g
- ③ Détendeur CO₂ Quantum
- ④ Protection anti-retour spéciale CO₂
- ⑤ Flexible spécial CO₂ Softflex
- ⑥ Diffuseur de CO₂ Flipper

2 Explications ②

Primus ②a Quantum ②b Accessoires ②c

- ① Echelle de réglage du nombre de bulles ②b
- ② Manomètre pour pression de bouteille ②b
- ③ Bouton de réglage du nombre de bulles
- ④ Raccord de flexible
- ⑤ Adaptateur pour bouteilles de CO₂ réutilisables
- ⑥ Protection anti-retour spéciale CO₂
- ⑦ Clé à molette SW 27
- ⑧ Clé Allen 6 mm
- ⑨ Joint de rechange pour adaptateur
- ⑩ Clip de sécurité (seulement avec Primus)

3 Montage et raccordement

- 3.1 Raccordez le détendeur à la bouteille de CO₂.**
- 3.1.1 Raccordement à la bouteille de CO₂ réutilisable** (filetage de raccordement W21,8 x 1/14")
- Alignez l'adaptateur sur le raccord du détendeur, puis à l'aide de la clé Allen, vissez-le lentement sur le raccord et serrez-le bien. ③
 - Tournez le bouton de réglage vers « - » jusqu'à la butée (avec l'alimentation en CO₂ fermée).
 - Raccordez le détendeur à la bouteille de CO₂. Veillez à la position correcte du joint et à la propreté des surfaces d'étanchéité. Serrez l'écrou-raccord à la main, à l'aide d'une clé à fourche 27. ④

- 3.1.2 Raccordement à la bouteille de CO₂ jetable de Dennerle** (filetage de raccordement M10 x 1,25)
- Tournez le bouton de réglage vers « - » jusqu'à la butée (avec l'alimentation en CO₂ fermée).
 - Vérifiez la propreté du joint dans le raccord du détendeur ainsi que de la surface d'étanchéité de la valve de la bouteille.
 - Alignez le détendeur, puis vissez-le lentement jusqu'à ce que vous commenciez à sentir une légère résistance : à présent, la tige dans le raccord du détendeur touche la valve de la bouteille. Ensuite, tournez rapidement le détendeur d'environ un demi-tour et serrez-le à la main. Il se peut alors que vous entendiez un petit sifflement.
- Quantum** : à présent, le manomètre pour la pression de la bouteille indique env. 60 bars (à 20 °C). ⑤
- Vous pouvez à tout moment dévisser le détendeur, puisque la valve de la bouteille se ferme automatiquement. Même lors du dévisage, il se peut qu'au premier tour, vous entendiez un petit sifflement ; au début, dévissez donc le détendeur rapidement.

3.2 Montage de la protection anti-retour sur le flexible CO₂

- A l'aide d'une paire de ciseaux solides, coupez un bout droit d'environ 10 cm du flexible de CO₂. ⑥
 - Dévissez les deux écrous-raccords de la protection anti-retour CO₂.
 - Glissez les flexibles sur les raccords jusqu'à la butée et bloquez-les avec les écrous-raccords.
- Attention !** La flèche sur la protection anti-retour doit pointer dans le sens d'écoulement du CO₂, donc en direction du bout de flexible long. ⑦
- Vous pouvez également monter la protection anti-retour CO₂ en un autre endroit sur le flexible. Dans ce cas, tenez compte du fait que plus la distance entre le détendeur et la protection anti-retour est courte, plus le comptage du nombre de bulles est rapide et facile.

3.3 Raccordement du flexible CO₂ au détendeur

- Primus** : glissez le flexible sur le raccord jusqu'à la butée et bloquez-le à l'aide du clip (pour libérer le flexible, écarter les deux extrémités du clip). ⑧
- Quantum** : dévissez l'écrou-raccord du raccord de flexible du détendeur, glissez le flexible CO₂ par-dessus et bloquez-le à l'aide de l'écrou-raccord. ⑨

Votre détendeur CO₂ est désormais prêt à fonctionner.

Installez à présent les autres composants de votre installation de fumure CO₂, comme par exemple le compte-bulles, le diffuseur de CO₂, la coupure de nuit, etc. Respectez à chaque fois le mode d'emploi correspondant.

4 Réglage de la quantité de CO₂ (nombre de bulles)

4.1 La bonne quantité de CO₂

Pour obtenir une végétation superbe, Dennerle recommande une teneur en CO₂ de **20 à 25 mg/l** dans l'aquarium.

Des teneurs en CO₂ supérieures à 30 mg/l ne sont pas nécessaires à une croissance saine des plantes et devraient être évitées afin de ne pas perturber inutilement les poissons.

4.2 Détermination de la teneur en CO₂ dans l'aquarium

La teneur en CO₂, la dureté carbonatée (KH) et le pH ont un certain lien proportionnel entre eux. Le pH et la dureté carbonatée permettent un calcul précis de la teneur en CO₂ de l'eau. Vous trouverez des tests de pH et KH appropriés dans les commerces spécialisés.

- Mesurez la dureté carbonatée de votre eau d'aquarium.
- Dans le tableau, trouvez le pH adapté au taux de CO₂ souhaité. Réglez ce pH +/- 0,1 en paramétrant le nombre de bulles en conséquence.

Exemple : dureté carbonatée 4 °d, pH recommandé 6,8 +/- 0,1.

trop de CO ₂				CO ₂ bon					pas assez de CO ₂				
pH													
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14
Teneur en CO ₂ en mg/l													

Conseil professionnel de Dennerle

Le moyen le plus facile pour mesurer la teneur en CO_2 est le **test CO_2 longue durée Correct de Dennerle**. Lorsque le test affiche du VERT, l'eau contient exactement la bonne quantité de CO_2 .

4.3 Réglage du nombre de bulles

Le nombre de bulles nécessaire dépend de plusieurs facteurs, par exemple de la végétation, du brassage de l'eau, de l'intensité de l'éclairage, etc. C'est pourquoi il faut déterminer individuellement pour chaque aquarium la quantité de CO_2 à apporter.

Règle approximative pour le réglage de base : commencez avec environ 10 bulles à la minute par 100 litres d'eau d'aquarium, donc pour un aquarium de 200 litres avec $2 \times 10 = 20$ bulles à la minute.

Augmentez toujours la quantité de CO_2 ajoutée par petits paliers, répétis sur plusieurs jours, jusqu'à obtenir le taux de CO_2 souhaité. Remarque importante : plus la surface de l'eau est remuée, plus le CO_2 s'échappe à nouveau de l'aquarium.

- Dans le cas des bouteilles réutilisables, ouvrez lentement la valve. **Quantum** : à présent, le manomètre pour la pression de la bouteille indique env. 60 bars (à 20 °C). ⑩
- Tournez lentement le bouton de réglage du détendeur vers « + » jusqu'à atteindre le nombre de bulles souhaité au niveau du compte-bulles. ⑪

Important ! Le nombre de bulles réagit avec un léger retard aux changements effectués au niveau du bouton de réglage (le flexible fait effet de tampon de pression). Entre-temps, patientez donc quelques minutes jusqu'à ce que le nombre de bulles se soit stabilisé.

Remarques :

- si vous tournez le bouton de réglage vers « - » par un mouvement relativement grand d'environ un tour à la fois, le détendeur libère la pression excédentaire par un petit trou d'évacuation, en faisant entendre un petit sifflement. Cette purge sert à stabiliser rapidement le nouveau nombre de bulles paramétré.
- **Quantum**: selon la quantité de CO_2 prélevée, il se peut que l'aiguille de l'échelle des nombres de bulles oscille un peu au début, jusqu'à ce que le nombre de bulles paramétré se soit stabilisé. Cela n'a aucune influence sur la précision de réglage.
- Dans les premiers jours, contrôlez fréquemment le nombre de bulles et ajustez-le, si nécessaire. Par la suite, il suffit en général de le contrôler une fois par semaine.

5 Entretien et maintenance

5.1 Remplacement de la bouteille de CO_2

5.1.1 Bouteille de CO_2 réutilisable

- Si la bouteille est **vide** : fermez la valve. Dévissez l'écrou-raccord à l'aide d'une clé à fourche 27, puis vissez le détendeur sur la bouteille de CO_2 réutilisable remplie. Ouvrez la valve de la bouteille. Le **réglage du nombre de bulles est conservé**.
- Si la bouteille est **pleine** : fermez la valve. Tournez le bouton de réglage du détendeur vers « + », jusqu'à la butée, pour laisser échapper la pression résiduelle éventuelle dans le détendeur (pour cela, il faut que l'électrovanne éventuellement raccordée soit ouverte). Dévissez l'écrou-raccord à l'aide d'une clé à fourche 27, puis vissez le détendeur sur la bouteille de CO_2 réutilisable remplie. Ouvrez la valve de la bouteille. **Réglez à nouveau le nombre de bulles**.

- Pour couper l'alimentation en CO_2 plus longtemps, fermez toujours la valve de la bouteille. En cas de non-utilisation prolongée, dévissez le détendeur.

5.1.2 Bouteille de CO_2 jetable

- Vous pouvez à tout moment dévisser le détendeur, puisque la valve de la bouteille se ferme automatiquement.
- Vissez le détendeur sur la nouvelle bouteille de CO_2 jetable (voir 3.1.2). Le **réglage du nombre de bulles est conservé**.
- En cas de non-utilisation prolongée, dévissez le détendeur.

5.2 Vérification de la protection anti-retour CO_2

La protection anti-retour protège votre détendeur très précieux de la corrosion par reflux d'eau. Comme au fil du temps, des impuretés peuvent se déposer sur les surfaces d'étanchéité, vous devriez vérifier la protection anti-retour au moins une fois par an et, par sécurité, la remplacer tous les deux à trois ans.

Conseil : installez temporairement un flexible de contrôle transparent entre la protection anti-retour et le détendeur, puis coupez l'alimentation en CO_2 pendant 24 heures (fermez la bouteille ou le détendeur). Si après ce laps de temps, le flexible de contrôle contient de l'eau, cela indique que la protection anti-retour n'est pas étanche.

Remarque importante : utilisez exclusivement des protections anti-retour conçues pour l'utilisation avec du CO_2 , p. ex. la **protection anti-retour spéciale CO_2 de Dennerle**. Les protections anti-retour à air normales peuvent être fragilisées en très peu de temps par le CO_2 et occasionner alors des fuites.

Les dégâts de corrosion au niveau du détendeur dus au retour d'eau ne sont pas couverts par la garantie.

5.3 Remplacement du joint

5.3.1 Sur les bouteilles réutilisables

Nous vous recommandons de remplacer régulièrement le joint au niveau de l'adaptateur (art. n°3056) destiné au raccordement de bouteilles réutilisables, afin d'en garantir toujours l'étanchéité.

5.3.2 Sur les bouteilles jetables

Un joint longue durée se trouve dans le raccord du détendeur. En règle générale, il n'est pas nécessaire de le remplacer pendant la durée d'utilisation du détendeur. Le remplacement du joint peut seulement se faire à l'aide d'un outil spécial ; merci de renvoyer le détendeur au service après-vente Dennerle.

5.4 Nettoyage et recalibrage de la valve à aiguille

Une valve à aiguille calibrée en usine se trouve dans le raccord de flexible du détendeur.

Si aucun prélèvement de CO₂ n'est possible, alors que la bouteille est remplie et le bouton de réglage complètement ouvert, il est probable que la valve à aiguille soit bouchée. Dans ce cas :

- à l'aide d'un tournevis fin (format à lame 2 – 2,5 x 0,5 mm), ouvrez la valve d'un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis rincez-la pendant quelques secondes au CO₂, en maintenant le bouton de réglage complètement ouvert.

Attention ! Ne dévissez pas complètement la valve ! (12)

- Tournez à nouveau la valve dans l'autre sens, d'un demi-tour.
- En usine, la valve est calibrée sur env. 120 bulles à la minute avec le bouton de réglage complètement ouvert. Si nécessaire, vous pouvez ajuster ce calibrage en tournant doucement le bouton dans l'un ou l'autre sens par huitièmes de tour.

5.5 Enlèvement du flexible CO₂

Il arrive qu'après un temps d'utilisation relativement long, le flexible CO₂ « colle » fortement au raccord du détendeur et d'autres appareils de CO₂. Pour le démonter dans ce cas, soulevez-le de préférence à l'aide un petit tournevis. Ne le retirez pas brutalement et ne coupez pas à l'aide d'un couteau, afin d'éviter tout dégât aux raccords du flexible ! (13)

6 Que faire si... - Résolution des problèmes

Problème	Cause	Solution
Un léger sifflement se fait entendre au niveau du raccord vissé du détendeur et de la bouteille CO ₂ .	Le détendeur est vissé en biais ou n'est pas suffisamment serré.	Dévissez le détendeur et revissez-le bien droit.
	Le joint est sale ou défectueux.	Mettez en place un nouveau joint (cf. 5.3). Vérifiez qu'il est bien en place et que les surfaces d'étanchéité sont propres.

Problème	Cause	Solution
Plus de bulles au niveau du diffuseur de CO ₂	La bouteille de CO ₂ est vide.	Remplacez la bouteille de CO ₂ .
	Le bouton de réglage est fermé.	Ouvrez le bouton de réglage.
	Le raccord de flexible fuit.	Vérifiez les raccords de flexible et remplacez-les, le cas échéant.
	La valve à aiguille est bouchée.	Nettoyez et recalibrez la valve à aiguille (cf. 5.4).

7 Niveaux d'extension

Niveau 1 : coupure de nuit CO₂ : Une **électrovanne CO₂ de Dennerle** vous permet de couper l'alimentation en CO₂ durant la nuit, par une minuterie, puisque les plantes ne consomment pas de CO₂ à ce moment-là. Cela vous permet d'économiser du CO₂ précieux.

Niveau 2 : système entièrement automatisé : Le système **contrôleur pH Evolution de Dennerle** mesure en permanence le pH dans l'aquarium et règle l'apport en CO₂ de manière entièrement automatisée et précise, par le biais de l'**électrovanne CO₂**.

Conseils professionnels de DENNERLE :

- les tuyaux non étanches au CO₂ (tuyaux à air) peuvent laisser échapper chaque jour de grandes quantités de CO₂ précieux. D'où notre recommandation : **utilisez le flexible spécial CO₂ Soft-flex de Dennerle.**
- même avec les diffuseurs de CO₂ à compte-bulles intégré, l'installation d'un compte-bulles supplémentaire à proximité du détendeur est judicieuse. Elle facilite, accélère et affine encore le réglage du nombre de bulles. Recommandation : **utilisez le compte-bulles CO₂ Exact de Dennerle.** 10 bulles à la minute correspondent à une adjonction de CO₂ de 1,8 g ou 0,9 litres par jour.

8 Données techniques

Pression de bouteille maximale autorisée (pression de service) : 160 bars
Raccordement pour tuyau 4/6 mm
Réglage précis grâce au système Dynamic Valve Control (DVC)
Valve à aiguille de précision, calibrée en usine, avec aiguille en acier fin, calibrage par filetage superfin
Valve de surpression de sécurité dynamique à fermeture automatique.

9 Pièces de rechange et accessoires utiles

(disponibles dans les magasins spécialisés)

- 3047 Bouteille de CO₂ réutilisable de 500 g avec cage
- 3048 Bouteille de CO₂ réutilisable de 2.000 g avec cage
- 3013 Bouteille de CO₂ de réserve jetable de 500 g
- 3056 Joint pour adaptateur de bouteilles réutilisables, 2 pièces
- 1484 Spray détecteur de fuites
- 3060 Tuyau spécial CO₂ Softflex, 2 m
- 3050 Compte-bulles CO₂ Exact
- 3053 Protection anti-retour spéciale CO₂
- 3040 Test CO₂ longue durée Correct

10 Conditions de garantie

Durée de la garantie : 4 ans à partir de la date d'achat.

En cas d'application de la garantie, veuillez renvoyer **l'appareil**, accompagné de la **preuve d'achat**, au **service après-vente Dennerle**.

La garantie couvre les vices de production et de matériau. Les pièces défectueuses seront échangées ou réparées gratuitement pendant la durée de la garantie. La condition requise est une utilisation conforme de l'appareil.

Pendant la période de garantie, l'appareil peut être ouvert exclusivement par le service après-vente de Dennerle, sinon la garantie devient caduque.

Aucune réclamation dépassant la valeur des appareils, en particulier des dommages causés p.ex. aux poissons et aux plantes, ne pourra être prise en considération.

Sous réserve de modifications techniques.

Distribution : DENNERLE GmbH,
D-66957 Vinningen - ALLEMAGNE

Service après-vente : DENNERLE GmbH, Industriestraße 4,
D-66981 Münchweiler

www.dennerle.eu



CO₂ pressure reducer Evolution Primus[®]GB / Quantum

For reusable CO₂ cylinders and disposable Dennerle CO₂ cylinders. With
Dynamic Valve Control (DVC) for exact CO₂ dosage.

For CO₂ fertilization of aquaria.

- Instructions for use: Please read carefully and keep in a safe place. -

Congratulations on acquiring this high-quality CO₂ pressure reducer from Dennerle. If used properly and treated with due care, this pressure reducer will provide a simple, reliable and precise means of supplying your aquarium with CO₂, the most important fertilizer for aquarium plants - thus ensuring magnificent plant growth.

Dennerle wishes you lasting enjoyment from your aquarium!

Safety rules for carbon dioxide (CO₂) cylinders

- Use only to supply CO₂ to aquaria.
- CO₂ cylinders are highly pressurized. Therefore, do not throw CO₂ cylinders. Store in a cool place. Protect from sun and temperatures above 50°C.
- CO₂ supply only in conjunction with appropriate pressure reducers: for reusable CO₂ cylinders with connection thread W21.8 x 1/14", for disposable Dennerle CO₂ cylinders with connection thread M10 x 1.25.
- Cylinders must always be in an upright position when supplying CO₂. Secure cylinders to prevent them from falling over.
- Do not open CO₂ cylinders by force.
- Reusable CO₂ cylinders: Refill only at authorised CO₂ filling stations. Please note: Tare weight without valve and valve protection cage. Remove cage before refilling.
- CO₂ gas is heavier than air and has a suffocating effect in high concentrations. Avoid breathing in CO₂ gas. Keep out of reach of children.
- Store CO₂ cylinders in well ventilated areas and not in cellars.
- Please note the following when transporting individual cylinders in vehicles: Secure to prevent from sliding and rolling around, as the valve may otherwise incur damage and CO₂ gas may escape. Ensure adequate ventilation.

1 Example set-up for a Dennerle CO₂ fertilizer system with reusable cylinder ①

- ① Stand
- ② Reusable CO₂ cylinder, 500 g
- ③ CO₂ pressure reducer Quantum
- ④ Special CO₂ check valve
- ⑤ Special Softflex CO₂ hose
- ⑥ Flipper CO₂ diffusor

2 What's what ②

Primus ②a

Quantum ②b

Accessories ②c

- ① Setting scale for number of bubbles ②b
- ② Cylinder pressure manometer ②b
- ③ Setting knob for number of bubbles
- ④ Hose connector
- ⑤ Adapter for reusable CO₂ cylinders
- ⑥ Special CO₂ check valve
- ⑦ Spanner, jaw span 27 mm
- ⑧ Allen key, 6 mm
- ⑨ Spare washer for adapter
- ⑩ Fixing clip (Primus only)

3 Set-up and connection

3.1 Connecting the pressure reducer to a CO₂ cylinder

3.1.1 Connection to reusable CO₂ cylinder (connection thread W21.8 x 1/14")

- Using the Allen key, screw the adapter slowly and without canting into the connection socket of the pressure reducer, tighten firmly. ③
- Turn setting knob as far as it will go in direction "-" (CO₂ supply shut off).
- Connect pressure reducer to CO₂ cylinder. Ensure that the washer is fitted correctly and that the sealing surfaces are clean! Tighten coupling ring finger-tight with 27mm spanner. ④

3.1.2 Connection to disposable Dennerle CO₂ cylinder (connection thread M10 x 1.25)

- Turn setting knob as far as it will go in direction "-" (CO₂ supply shut off).
- Check whether the washer in the connection socket of the pressure reducer and the sealing surface of the cylinder valve are clean.
- Screw pressure reducer slowly into place without canting, until a slight resistance becomes noticeable. This indicates that the pin in the connection socket of the pressure reducer has established contact with the cylinder valve. Then swiftly turn the pressure reducer by roughly a further half-turn and tighten finger-tight. A brief hiss may occur at this point.

Quantum: The cylinder pressure manometer will now indicate approx. 60 bar (at 20 °C) ⑤

- The pressure reducer can be unscrewed again at any time – the cylinder valve closes automatically. A brief hissing sound may also occur when unscrewing the pressure reducer – it is thus advisable to unscrew the pressure reducer swiftly at the beginning.

3.2 Fitting the check valve in the CO₂ hose

- Using a strong pair of scissors, cut a piece of approx. 10 cm in length from the CO₂ hose, ensuring that the cut is straight. ⑥
- Unscrew both coupling rings from the CO₂ check valve.
- Slide hoses as far as they will go onto the hose connectors and fix with coupling rings.

Important: The arrow on the check valve must point in the CO₂ flow direction, i.e. in the direction of the long hose section! ⑦

- It is also possible to fit the CO₂ check valve at a different point in the hose. However, please note that the shorter the distance is between pressure reducer and check valve, the faster and simpler it will be to set the number of bubbles.

3.3 Connecting the CO₂ hose to the pressure reducer

- Primus:** Slide hose onto hose connector as far as it will go and secure with clip (to open, push the ends of the clip apart at the side). ⑧
- Quantum:** Unscrew coupling ring from the hose connector of the pressure reducer, slide on CO₂ hose and secure with coupling ring. ⑨

Your CO₂ pressure reducer is now ready for use

Now install the other components of your CO₂ fertilizer system, such as the CO₂ bubble counter, CO₂ diffusor, CO₂ night cut-off valve, etc. Please observe the instructions for use of the devices concerned.

4 Setting the amount of CO₂ (number of bubbles)

4.1 The right amount of CO₂

For lush plant growth, Dennerle recommends a CO₂ level in the aquarium of approx. **20 to 25 mg/l**.

Levels of CO₂ above 30 mg/l are not necessary for healthy plant growth and should be avoided, so as to ensure that the fish are not subjected to unnecessary stress.

4.2 Determining the CO₂ content in the aquarium

Certain correlations apply between CO₂ content, carbonate hardness (KH) and pH value. The CO₂ content in the water can be calculated accurately on the basis of the pH value and carbonate hardness. Suitable pH and KH tests are available from specialist retailers.

- Measure the carbonate hardness of your aquarium water.
- Read the pH value which corresponds to the desired CO₂ content from the table. You should set this pH value +/- 0.1 by adjusting the number of bubbles accordingly.

Example: Carbonate hardness 4 °d, recommended pH 6.8 +/- 0.1.

Too much CO ₂				CO ₂ correct				Not enough CO ₂					
pH-Wert													
KH	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14
CO ₂ -content in mg/l													

Professional tip from Dennerle

The **CO₂ long-term test** **Correct from Dennerle** provides the simplest means of measuring the CO₂ content. When the test shows a GREEN reading, the water contains exactly the right level of CO₂.

4.3 Setting the number of bubbles

The required number of bubbles is dependent on various factors, such as the stock of plants, water movement, lighting intensity, etc. The appropriate CO₂ supply level thus requires to be determined individually for the specific aquarium concerned.

Rule of thumb for the basic setting: Begin at approx. 10 bubbles per minute per 100 l of aquarium water, i.e. $2 \times 10 = 20$ bubbles per minute for a 200 l aquarium.

Adjust the CO₂ supply to the desired CO₂ content in small steps spread over several days. Please note: The more vigorously the surface of the water is set in motion, the more CO₂ will be expelled from the aquarium again.

- **Reusable cylinders:** Slowly open the cylinder valve.
Quantum: The cylinder pressure manometer will now indicate approx. 60 bar (at 20 °C). (10)
• Slowly turn the setting knob on the pressure reducer towards " + " until the desired number of bubbles is attained on the bubble counter. (11)
Please note: After adjusting the setting knob, there is always a delay before the number of bubbles is altered accordingly (the hose acts as a pressure buffer). You should therefore always wait several minutes for the number of bubbles to stabilise.

Notes and tips:

- If the setting knob is turned towards " - " in larger steps of around 1 complete turn, the pressure reducer will release the superfluous pressure through a small vent hole – audible as a brief hiss. This venting serves to quickly stabilise the newly set number of bubbles.
- **Quantum:** The pointer on the bubble count scale may fluctuate somewhat initially, depending on the supplied amount of CO₂, until the set number of bubbles stabilises. This does not affect the control accuracy.
- Check the number of bubbles regularly in the first few days, correcting as necessary. After this initial period it is generally sufficient to check the number of bubbles once a week.

5 Care and maintenance

5.1 Replacing the CO₂ cylinder

5.1.1 Reusable CO₂ cylinder

- **Empty cylinder:** Close cylinder valve. Unscrew coupling ring using 27 mm spanner and screw pressure reducer onto refilled reusable CO₂ cylinder. Open cylinder valve. **The bubble count setting will be retained.**
- **Full cylinder:** Close cylinder valve. Turn setting knob of pressure reducer towards " + " as far as it will go, in order to release any residual pressure in the pressure reducer (if a solenoid valve is connected, it must be open for this purpose). Unscrew coupling ring using 27 mm spanner and screw pressure reducer onto refilled reusable CO₂ cylinder. Open cylinder valve. **Reset number of bubbles.**
- Always close the cylinder valve in order to shut down the CO₂ supply for a prolonged period. Unscrew the pressure reducer when the cylinder is to remain out of use for a prolonged period.

5.1.2 CO₂ Disposable CO₂ cylinder

- The pressure reducer can be unscrewed again at any time – the cylinder valve closes automatically.
- Screw pressure reducer onto new disposable CO₂ cylinder (see 3.1.2). **The bubble count setting will be retained.**
- Unscrew the pressure reducer when the cylinder is to remain out of use for a prolonged period.

5.2 Testing the CO₂ backflow check valve

The check valve protects your valuable pressure reducer from corrosion caused by back-flowing water. As dirt particles may collect on the sealing surfaces over the course of time, the backflow check valve should be checked at least once a year and replaced every 2-3 years for safety's sake.

Tip: Install a transparent test hose at intervals between backflow check valve and pressure reducer and shut down the CO₂ supply for 24 hours (close cylinder / pressure reducer). If there is water in the test hose after this 24-hour period, this indicates a leak on the backflow check valve.

Important note: Use only check valves designed for use with CO₂, such as the **special CO₂ check valve from Dennerle**. Standard air check valves may become brittle through contact with CO₂ within only a short space of time, resulting in leaks.

Corrosion damage on the pressure reducer as a result of water entering into the device is excluded from the warranty coverage.

5.3 Replacing the washer

5.3.1 For reusable cylinders

We recommend replacing the washer in the adapter (art. no. 3056) for connection to reusable cylinders on a regular basis, in order to rule out leaking cylinder connections at all times

5.3.2 For disposable cylinders

There is a Longlife washer in the connection socket of the pressure reducer. It is not normally necessary to replace this washer during the service life of the pressure reducer. The seal can only be replaced using special tools: Please send in the pressure reducer to Dennerle's Customer Service department.

5.4 Cleaning and recalibrating the needle valve

There is a factory-calibrated needle valve in the hose connector of the pressure reducer.

Should no CO₂ be supplied although the cylinder is full and the setting knob is turned to fully open position, this indicates that the needle valve is probably blocked. In this case:

- Open the valve by turning by one half-turn in anti-clockwise direction using a fine screwdriver (blade format 2 – 2.5 x 0.5 mm), then "flush" with CO₂ for a few seconds with the setting knob in fully open position.

Important: Do not unscrew valve completely! (12)

- Close valve again by one half-turn.
- The valve is factory-set to approx. 120 bubbles per minute when the setting knob is in fully open position. If necessary, it can be recalibrated by carefully screwing it in or out in steps of approx. 1/8 of a turn.

5.5 Removing the CO₂ hose

After prolonged service, the CO₂ hose may be very firmly attached to the connector of the pressure reducer and other CO₂ equipment. To remove the hose, it is best to lever it off using a small screwdriver. Do not pull the hose off by force or cut it open with a knife, as this may cause damage to the hose connectors! (13)

6 What if ... – Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
A faint hissing sound is to be heard at the screwed connection between pressure reducer and CO ₂ cylinder.	Pressure reducer is skew or has not been screwed in tight enough.	Unscrew pressure reducer and screw back in place without canting.
	Washer dirty or faulty.	Fit new washer (see 5.3). Checked that the washer is fitted correctly and that the sealing surfaces are clean.

Fault	Cause	Remedy
No more bubbles at the CO ₂ diffusor.	CO ₂ cylinder empty	Replace the CO ₂ cylinder
	Setting knob closed	Open setting knob
	Hose connection leaking	Check hose connection, replace if necessary
	Needle valve blocked	Clean and recalibrate the needle valve.

7 Upgrades

Level 1: CO₂ night cut-off valve: The **Dennerle CO₂ night cut-off valve Comfort** serves to cut off the CO₂ supply at night by means of a time switch, as plants do not consume any CO₂ at night. This saves valuable CO₂.

Level 2: Fully automatic: The **Dennerle pH Controller Evolution** measures the pH value in the aquarium continuously and controls the supply of CO₂ precisely and fully automatically via the **CO₂ solenoid valve**.

Professional tips from Dennerle

- Large quantities of valuable CO₂ may be lost every day through leaking CO₂ hoses. We thus recommend the **special Soffflex CO₂ hose from Dennerle**.
- Even when using CO₂ diffusors with integrated bubble counter, it is nevertheless expedient to install an additional bubble counter close to the pressure reducer. This enables the number of bubbles to be set even more simply, quickly and exactly. Recommendation: **Dennerle CO₂ bubble counter Exact**. 10 bubbles per minute correspond to a CO₂ supply of 1.8 g or 0.9 litres per day.

8 Technical data

Maximum permissible cylinder pressure (operating pressure): 160 bar
Connection for hose 4/6 mm
Dynamic Valve Control (DVC) for precision control
Factory-calibrated precision needle valve with stainless steel needle, adjustable via ultra-fine thread
Self-closing, dynamic pressure-relief safety valve

9 Spare parts and useful accessories

(available from specialist retailers)

- 3047 Reusable 500 g CO₂ cylinder with cage
- 3048 Reusable 2,000 g CO₂ cylinder with cage
- 3013 Disposable CO₂ cylinder, 500 g
- 3056 2 washers for adapter on reusable cylinders
- 1484 Leak detector spray
- 3060 Special Sofflex CO₂ hose, 2 m
- 3050 CO₂ bubble counter Exact
- 3053 Special CO₂ check valve
- 3040 CO₂ long-term test Correct

10 Guarantee conditions

Guarantee period: 4 years from date of purchase.

When submitting guarantee claims, please send the equipment to Dennerle's Customer Service department **together with the receipt providing proof of purchase.**

The guarantee covers manufacturing and material defects. Defective parts will be replaced or repaired free of charge during the guarantee period, provided that the equipment has been used only in the correct manner and for the intended purpose.

During the guarantee period, the device may only be opened by Dennerle's Customer Service personnel, otherwise the guarantee coverage will lapse.

No claims shall be assertible beyond the value of the device, e.g. for damage to fish or plants.

We reserve the right to carry out technical modifications.

Sales / distribution: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen

Customer Service: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4,
D-66981 Münchweiler

www.dennerle.eu

Riduttore di pressione per CO₂ Evolution Primus / Quantum

1

Per bombole di CO₂ riutilizzabili e per bombole monouso di CO₂ Dennerle.
Con Dynamic Valve Control (DVC) per un corretto dosaggio della CO₂.
Per la fertilizzazione degli acquari con CO₂.

- Istruzioni per l'uso: leggere attentamente. Conservare in luogo sicuro. -

Grazie per aver scelto questo riduttore di pressione per CO₂ di alta qualità della casa Dennerle. Se usato correttamente e tenuto in buono stato di manutenzione, vi aiuterà, in modo semplice ed affidabile, a garantire al vostro acquario la quantità esatta di CO₂, un fertilizzante fondamentale per le piante acquatiche — che cresceranno così forti e rigogliose.

DENNERLE vi augura buon divertimento con l'acquario!

Norme di sicurezza per bombole di diossido di carbonico (CO₂)

- Utilizzare solo per l'alimentazione di CO₂ in acquari.
- Le bombole di CO₂ sono sottoposte a forte pressione, pertanto: non lanciare le bombole di CO₂. Conservare al fresco. Proteggere dal sole e da temperature superiori ai 50 °C.
- Per prelevare la CO₂ utilizzare soltanto riduttori di pressione di adeguate prestazioni: per bombole di CO₂ riutilizzabili scegliere quelli con filettatura W21,8 x 1/14", per le bombole monouso di CO₂ Dennerle quelli con filettatura M10 x 1,25.
- Prelevare CO₂ solo da bombole in posizione verticale. Assicurarsi che siano ben posizionate.
- Non aprire le bombole di CO₂ con forza.
- Bombole di CO₂ riutilizzabili: effettuare la ricarica solo presso centri autorizzati. Fare attenzione: la tara non considera la valvola e la relativa gabbietta di protezione. Rimuovere la gabbietta prima di effettuare la ricarica.
- Il gas di CO₂ è più pesante dell'aria e ha un effetto asfissiante ad elevate concentrazioni, quindi: evitare di respirare il gas di CO₂. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le bombole di CO₂ in luoghi ben ventilati e non in cantine.
- In caso di trasporto su veicoli, fare attenzione a quanto segue: fissare la bombola in modo che non scivoli e non rotoli; in caso contrario, la valvola potrebbe subire danni e il gas di CO₂ potrebbe fuoriuscire. Assicurare una sufficiente aerazione.

1 Esempio di montaggio di un impianto di fertilizzazione CO₂ Dennerle con bombola riutilizzabile ①

- 1 Piedistallo
- 2 Bombola di CO₂ riutilizzabile da 500 g
- 3 Riduttore di pressione per CO₂ Quantum
- 4 Valvola speciale di non ritorno per CO₂
- 5 Tubo speciale per CO₂ Softflex
- 6 Diffusore di CO₂ Flipper

2 Componenti del set ②

Primus ②a Quantum ②b Accessori ②c

- 1 Scala di regolazione del numero di bollicine ②b
- 2 Manometro pressione bombola ②b
- 3 Manopola di regolazione del numero di bollicine
- 4 Collegamento tubo
- 5 Adattatore per bombole CO₂ riutilizzabili
- 6 Valvola speciale di non ritorno per CO₂
- 7 Chiave SW 27
- 8 Chiave a brugola 6 mm
- 9 Guarnizione di ricambio per adattatore
- 10 Clip di fissaggio (solo per Primus)

3 Installazione e collegamenti

3.1 Collegare il riduttore di pressione alla bombola di CO₂

3.1.1 Collegamento alla bombola di CO₂ riutilizzabile (filettatura W21,8 x 1/14")

- Con l'aiuto della chiave a brugola avvitare lentamente l'adattatore al raccordo del riduttore di pressione mantenendolo ben dritto, serrarlo bene. ③
- Ruotare la manopola verso " - " fino al termine della corsa (alimentazione CO₂ chiusa).
- Collegare il riduttore di pressione alla bombola di CO₂. Assicurarsi che la guarnizione sia correttamente posizionata e che le relative superfici siano pulite! Avvitare bene il dado per raccordi con una chiave da 27. ④

3.1.2 Collegamento alla bombola monouso di CO₂ Dennerle (filettatura M10 x 1,25)

- Ruotare la manopola verso " - " fino al termine della corsa (alimentazione CO₂ chiusa).
- Controllare che la guarnizione nel raccordo del riduttore di pressione e la superficie di tenuta della valvola della bombola siano pulite.
- Avvitare lentamente il riduttore di pressione tenendolo dritto, finché non si sente una leggera resistenza: il punzone nel raccordo del riduttore di pressione si trova ora sulla valvola della bombola. Ruotare ancora speditamente il riduttore di pressione di circa mezzo giro, poi serrarlo bene. È possibile che durante questa operazione si senta un breve sibilo.

Quantum: ora il manometro per la pressione della bombola indica circa 60 bar (a 20°C). ⑤

- Il riduttore di pressione può essere nuovamente svitato in qualunque momento – la valvola della bombola si chiude automaticamente. Anche in questo caso, durante il primo giro è possibile che si senta un breve sibilo – inizialmente, quindi, svitarlo speditamente.

3.2 Inserire la valvola di non ritorno nel tubo per CO₂

- Con delle forbici robuste tagliare un pezzo di circa 10 cm di lunghezza dal tubo per CO₂, con taglio dritto. ⑥
- Svitare i due dadi per raccordi della valvola di non ritorno per CO₂.
- Spingere bene fino in fondo i tubi sugli attacchi, poi fissarli con i dadi.

Attenzione: la freccia sulla valvola di non ritorno deve essere orientata nella direzione di flusso della CO₂, ossia in direzione del pezzo di tubo più lungo! ⑦

- La valvola di non ritorno per CO₂ può essere installata anche in un altro punto del tubo. In questo caso ricordarsi che quanto minore è la distanza tra il riduttore di pressione e la valvola di non ritorno,

tanto più semplice e veloce sarà la regolazione del numero delle bollicine.

3.3 Collegare il tubo per CO₂ al riduttore di pressione

- **Primus:** spingere bene fino in fondo il tubo sull'attacco, poi fissarlo con la clip (per aprirla spingere lateralmente le estremità della clip) ⑧
- **Quantum:** svitare il dado dall'attacco del riduttore di pressione, inserire il tubo per CO₂ e fissarlo con il dado. ⑨

Il vostro riduttore di pressione per CO₂ adesso è pronto per l'uso.

Installare ora gli altri componenti del vostro impianto di CO₂, come per esempio il contabollicine per CO₂, i diffusori di CO₂, l'elettrovalvola per CO₂ ecc. Leggete attentamente le istruzioni per l'uso di ogni singolo dispositivo..

4 Impostazione della quantità di CO₂ (contabollicine)

4.1 La giusta quantità di CO₂

Per una crescita rigogliosa delle piante Dennerle consiglia un contenuto di CO₂ da **20 a 25 mg/l**.

Perché le piante crescano sane non è necessario un contenuto di CO₂ superiore ai 30 mg/l, anzi va evitato per non sovraccaricare inutilmente i pesci.

4.2 Determinazione del contenuto di CO₂ all'interno dell'acquario

Il contenuto di CO₂, la durezza carbonatica (DC) e il valore pH sono legati tra loro da un rapporto ben preciso. Conoscendo il valore pH e la durezza carbonatica si può calcolare con precisione il contenuto di CO₂ dell'acqua. Il vostro negozio di fiducia vi potrà fornire il necessario per eseguire correttamente i test di pH e di DC.

- Misurate la durezza carbonatica dell'acqua del vostro acquario.
- Ricavate dalla tabella il valore pH adatto al contenuto di CO₂ desiderato. Potete impostare il valore pH +/- 0,1 così ottenuto regolando correttamente il numero di bollicine.

Esempio: durezza carbonatica 4 °d, pH consigliato 6,8 +/- 0,1.

troppa CO ₂				CO ₂ giusta				CO ₂ scarsa					
Valore pH													
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14
Contenuto di CO ₂ in mg/l													

Dennerle consiglia:

Il modo più semplice per misurare il contenuto di CO₂ consiste nell'utilizzare il **misuratore a lunga durata di CO₂ Correct di Dennerle**. Se il test segna VERDE, l'acqua contiene esattamente la giusta quantità di CO₂.

4.3 Regolazione del numero di bollicine

Il numero di bollicine necessario dipende da molteplici fattori, per esempio dalla quantità di piante, dal movimento dell'acqua, dall'intensità dell'illuminazione ecc. Per questo motivo è necessario determinare caso per caso la quantità di CO₂ da introdurre nell'acquario.

Indicazioni per l'impostazione di base: iniziate con circa 10 bollicine al minuto per ogni 100 l di acqua, cioè per un acquario per esempio da 200 l con 2 x 10 = 20 bollicine al minuto.

Regolate l'alimentazione di CO₂ in funzione del contenuto di CO₂ considerato con piccole modifiche giornaliere nell'arco di più giorni. Attenzione: quanto più la superficie dell'acqua si muove, tanto maggiore sarà la quantità di CO₂ espulsa dall'acquario.

- **Per bombole riutilizzabili:** aprire lentamente la valvola della bombola.

Quantum: ora il manometro per la pressione della bombola indica circa 60 bar (a 20°C). ⑩

- Ruotare lentamente verso " + " la manopola sul riduttore di pressione fino a che il contabollicine indica il numero di bollicine desiderato. ⑪

Attenzione: la regolazione del numero di bollicine è ritardata nel tempo rispetto alle variazioni apportate alla manopola (il tubo funge da tampone per la pressione). Per questo motivo è opportuno aspettare sempre alcuni minuti finché il numero di bollicine non si è stabilizzato.

Indicazioni:

- Se la manopola viene ruotata verso " - " con scatti più grandi di circa 1 giro, il riduttore di pressione rilascia la pressione in eccesso attraverso un piccolo foro — si avverte un breve sibilo. Questa furiosciuta d'aria serve a stabilizzare in breve tempo il nuovo numero di bollicine impostato.

- **Quantum:** a seconda della quantità di CO₂ prelevata, l'indicatore sulla scala del numero di bollicine può inizialmente oscillare un po', fintanto che il numero di bollicine impostato non si è assestato. Questo però non influenza in alcun modo la precisione di regolazione.

- Per i primi giorni controllare più spesso il numero di bollicine e, se necessario, regolarlo meglio. In seguito sarà sufficiente controllare il numero di bollicine una volta alla settimana.

5 Cura e manutenzione

5.1 Sostituzione della bombola di CO₂

5.1.1 Bombola di CO₂ riutilizzabile

- Se la bombola è **vuota**: chiudere la valvola della bombola. Svitare il dado con una chiave da 27 e riavvitare il riduttore di pressione su una bombola di CO₂ riutilizzabile piena. Aprire la valvola della bombola. In questo caso **l'impostazione del numero di bollicine viene mantenuta**.

- Se la bombola **non è completamente vuota**: chiudere la valvola della bombola. Ruotare verso " + " la manopola del riduttore di pressione fino al termine della corsa per far uscire l'eventuale pressione residua ancora presente nel riduttore (un'eventuale valvola elettromagnetica collegata al riduttore deve trovarsi in posizione aperta). Svitare il dado con una chiave da 27 e riavvitare il riduttore di pressione su una bombola di CO₂ riutilizzabile piena. Aprire la valvola della bombola. **Regolare nuovamente il numero di bollicine**.

- Se l'alimentazione di CO₂ viene sospesa per un tempo prolungato chiudere sempre la valvola della bombola! In caso di mancato utilizzo per un tempo prolungato chiudere il riduttore di pressione.

5.1.2 Bombola monouso di CO₂

- Il riduttore di pressione può essere svitato in qualunque momento — la valvola della bombola si chiude automaticamente.
- Avvitare il riduttore di pressione sulla nuova bombola monouso di CO₂ (vedi 3.1.2). In questo caso **l'impostazione del numero di bollicine viene mantenuta**.
- In caso di mancato utilizzo per un tempo prolungato chiudere il riduttore di pressione.

5.2 Controllare la valvola di non ritorno per CO₂

La valvola di non ritorno protegge il riduttore di pressione contro la corrosione causata da eventuali reflussi di acqua. Poiché col passare del tempo sulle superfici di tenuta potrebbe depositarsi della sporcizia, è opportuno controllare la valvola di non ritorno almeno una volta all'anno e, per sicurezza, sostituirla ogni 2-3 anni.

Consiglio: installate momentaneamente un tubo trasparente di prova tra la valvola di non ritorno e il riduttore di pressione e per 24 ore disattivate l'alimentazione di CO₂ (chiudere la bombola o il riduttore). Se trascorse le 24 ore riscontrate la presenza di acqua all'interno del tubo di prova, significa che la valvola di non ritorno non tiene.

Importante: utilizzate esclusivamente valvole di non ritorno specifiche per CO₂, come p.es. le **valvole speciali di non ritorno CO₂ di Dennerle**. Le normali valvole di non ritorno per aria possono logorarsi a causa della CO₂ già dopo poco tempo, perdendo così le loro proprietà di tenuta.

I danni al riduttore di pressione dovuti alla corrosione causata dalla penetrazione di acqua non sono coperti dalla garanzia.

5.3 Sostituzione della guarnizione

5.3.1 Per bombole riutilizzabili

Consigliamo di sostituire regolarmente la guarnizione all'interno dell'adattatore (cod. art. 3056) collegato alla bombola per essere sicuri di avere sempre una perfetta tenuta della bombola.

5.3.2 Per bombole monouso

All'interno del raccordo del riduttore di pressione c'è una guarnizione longlife che normalmente non è necessario sostituire durante il periodo di utilizzo del riduttore di pressione. Poiché per sostituire questa guarnizione è indispensabile avere un utensile particolare, il riduttore di pressione dovrà essere inviato al Servizio Clienti Dennerle.

5.4 Pulizia e ricalibratura della valvola a spillo

All'interno dell'attacco del riduttore di pressione si trova una valvola a spillo calibrata in fabbrica.

Se nonostante la bombola piena e la manopola in posizione completamente aperta non vi è fuoriuscita di CO₂, probabilmente la valvola a spillo è intasata. In questo caso:

- con l'aiuto di un cacciavite sottile (formato taglio 2 – 2,5 x 0,5 mm) aprire la valvola di ½ giro in senso anti-orario e, tenendo la manopola in posizione totalmente aperta, "sciacquare" per alcuni secondi con la CO₂.

Attenzione: Non svitare completamente la valvola! ⑫

- Riavvitare la valvola di ½ giro.
- La valvola è tarata in fabbrica a circa 120 bollicine / minuto con manopola in posizione totalmente aperta. All'occorrenza, si può effettuare una ulteriore calibratura avvitando o svitando con cautela in scatti di circa 1/8 di giro.

5.5 Rimuovere il tubo per CO₂

Dopo un tempo di funzionamento abbastanza lungo il tubo per CO₂ può restare attaccato molto saldamente al collegamento del riduttore di pressione e di altri dispositivi per CO₂. Per smontarlo, la cosa migliore è utilizzare un piccolo cacciavite per sollevarlo. Non tirare con forza né tagliare con un coltello, per evitare di danneggiare i collegamenti del tubo! ⑬

6 Cosa fare se...: i rimedi

Difetto	Causa	Rimedio
Si sente un leggero sibilo sul raccordo filettato del riduttore di pressione e della bombola di CO ₂	Il riduttore di pressione è avvitato male o non è sufficientemente avvitato	Svitare il riduttore di pressione e riavvitarlo dritto.
	Guarnizione sporca o difettosa	Mettere una guarnizione nuova (vedi punto 5.3) Assicurarsi che la guarnizione sia correttamente posizionata e che le superfici di tenuta siano pulite
Dal dispositivo di alimentazione di CO ₂ non escono più bollicine	Bombola di CO ₂ vuota	Sostituire la bombola di CO ₂
	Manopola in posizione di chiusura	Mettere la manopola in posizione aperta
	Collegamento del tubo non ermetico	Controllare i collegamenti del tubo e, se necessario, sostituirli.
	Valvola a spillo intasata	Pulire e ricalibrare la valvola a spillo (vedi punto 5.4)

7 Accessori

N. 1: Elettrovalvola per CO₂: grazie a una **valvola elettromagnetica CO₂ Dennerle** durante la notte un timer può interrompere l'alimentazione di CO₂, dato che durante le ore notturne le piante non ne consumano. Si risparmia così della preziosa CO₂.

N. 2: Totalmente automatico: Il pH-Controller Evolution di Dennerle tiene costantemente monitorato il valore pH all'interno dell'acquario e mediante la **valvola elettromagnetica CO₂** regola con precisione e in maniera totalmente automatica l'alimentazione di CO₂.

Consigli dell'esperto Dennerle

- Tubi che non sono ermetici alla CO₂ possono favorire ogni giorno la dispersione di grosse quantità di preziosa CO₂. Il nostro suggerimento è dunque: **utilizzare un tubo speciale per CO₂ Softflex di Dennerle**.
- Anche nei dispositivi di alimentazione di CO₂ con contabollicine incorporato è utile avere un contabollicine supplementare in prossimità del riduttore di pressione. In questo modo sarà ancora più semplice e rapido regolare con esattezza il numero di bollicine. Consiglio: **contabollicine CO₂ Exact di Dennerle**. 10 bollicine al minuto corrispondono a un'alimentazione di CO₂ di 1,8 g ovvero 0,9 litri al giorno.

8 Dati tecnici

Pressione max. ammissibile nella bombola (pressione di esercizio): 160 bar

Attacco per tubo da 4/6 mm

Regolazione di precisione grazie al Dynamic Valve Control (DVC)

Valvola a spillo di precisione tarata in fabbrica, completa di spillo in acciaio legato, tarabile mediante filettatura di precisione.

Valvola di sovrappressione di sicurezza dinamica, a chiusura automatica.

9 Pezzi di ricambio e accessori utili

(presso i negozi specializzati)

- 3047 Bombola di CO₂ riutilizzabile da 500 g con gabbietta di protezione
- 3048 Bombola di CO₂ riutilizzabile da 2.000 g con gabbietta di protezione
- 3013 Bombola monouso di CO₂ da 500 g
- 3056 Guarnizione per adattatore bombole riutilizzabili, 2 pezzi
- 1484 Spray rivelatore di perdite
- 3060 Tubo speciale CO₂ Softflex, 2 m
- 3050 Contabollicine CO₂ Exact
- 3053 Valvola speciale di non ritorno per CO₂
- 3040 Misuratore a lunga durata di CO₂ Correct

10 Condizioni di garanzia

Durata della garanzia: 4 anni dalla data di acquisto

In caso di guasto nel corso della garanzia, inviare il **dispositivo** completo dello **scontrino comprovante l'acquisto al Servizio Clienti Dennerle**.

La garanzia copre difetti di produzione e materiali difettosi. Durante il periodo di garanzia si provvederà alla sostituzione o alla riparazione gratuita delle parti che risultassero difettose. Condizione essenziale è un utilizzo appropriato dell'apparecchio.

Durante il periodo di garanzia il dispositivo può essere aperto esclusivamente dal Servizio Clienti Dennerle, in caso contrario decade la garanzia.

Eventuali richieste che esulino dal valore dell'apparecchio, in particolare per es. danni a pesci o piante, non verranno riconosciute.

Con riserva di modifiche tecniche.

Vendita: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen

Servizio Clienti: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4,
D-66981 Münchweiler

www.dennerle.eu

CO₂-drukregelaar Evolution Primus / Quantum

Voor hervulbare CO₂-flessen en Dennerle CO₂-wegwerpflessen.
Met Dynamic Valve Control (DVC) voor exacte CO₂-dosering.
Voor CO₂-bemesting van aquaria.

- Informatie over het gebruik: graag aandachtig doorlezen. Goed bewaren. -

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze hoogwaardige CO₂-drukregelaar van de firma Dennerle. Bij een vakkundig gebruik en onderhoud voorziet u hiermee uw aquarium eenvoudig, betrouwbaar en nauwkeurig van CO₂, de belangrijkste bemesting voor aquariumplanten - voor een fantastische plantengroei.

Dennerle wenst u veel genoeg en plezier met uw aquarium!

Veiligheidsvoorschriften voor kooldioxide (CO₂)-flessen

- Uitsluitend voor de CO₂-voorziening van aquaria gebruiken.
- CO₂-flessen staan onder hoge druk, daarom: CO₂-flessen niet gooien. Koel bewaren. Tegen zon en warmte boven 50 °C beschermen.
- CO₂-afname uitsluitend met geschikte drukregelaars: voor hervulbare CO₂-flessen met schroefdraad W21,8 x 1/14", voor Dennerle CO₂-wegwerpflessen met schroefdraad M10 x 1,25.
- CO₂-afname uitsluitend uit rechtop staande flessen. Tegen omvallen beschermen.
- CO₂-flessen niet met geweld openen.
- Hervulbare CO₂-flessen: navullen uitsluitend bij geautoriseerde CO₂-vulstations. Let op a.u.b.: tarragewicht zonder ventiel en cage (veiligheidsbeugel). Cage voor het hervullen demonteren.
- CO₂-gas is zwaarder dan lucht en werkt in een hoge concentratie verstikkend, daarom: CO₂-gas niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- De CO₂-flessen op een goed geventileerde plaats en niet in kelderruimtes bewaren.
- Bij transport van losse flessen in voertuigen op het volgende letten: goed beschermen tegen wegglijden en omver rollen, anders kan het ventiel beschadigd raken en kan er CO₂-gas ontsnappen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

1 Montagevoorbeeld bij een Dennerle CO₂-bemestingsinstallatie met hervulbare fles ①

- ① Voet
- ② Hervulbare CO₂-fles 500 g
- ③ CO₂-drukregelaar Quantum
- ④ Speciaal terugslagventiel voor CO₂
- ⑤ Speciale slang Soffflex voor CO₂
- ⑥ CO₂-diffusor Flipper

2 Wat is wat ②

Primus ②a Quantum ②b Accessoires ②c

- ① Schaalverdeling voor instellen bellenaantal ②b
- ② Flesdruk-manometer ②b
- ③ Instelknop bellenaantal
- ④ Slangaansluiting
- ⑤ Adapter voor hervulbare CO₂-flessen
- ⑥ Speciaal terugslagventiel voor CO₂
- ⑦ Steeksleutel SW 27
- ⑧ Inbussleutel 6 mm
- ⑨ Reservepakking voor adapter
- ⑩ Borgclip (alleen bij Primus)

3 Opbouw en aansluiting

3.1 Drukregelaar op CO₂-fles aansluiten

3.1.1 Aansluiting op hervulbare CO₂-flessen (schroefdraad W21,8 x 1/14")

- Adapter met behulp van de inbussleutel langzaam en recht in de aansluitdoorvoer van de drukregelaar schroeven, goed aandraaien. ③
- Instelknop tot de aanslag naar „ - “ draaien (CO₂-toevoer gesloten).
- Drukregelaar op CO₂-fles aansluiten. Op een correct geplaatste pakking en schone pakkingsvlakken letten! Dopmoer met steek-sleutel nr. 27 handvast aandraaien. ④

3.1.2 Aansluiting op Dennerle CO₂-wegwerpfles (schroefdraad M10 x 1,25)

- Instelknop tot de aanslag naar „ - “ draaien (CO₂-toevoer gesloten).
- Controleren of de pakking in het aansluitstuk van de drukregelaar en de pakkingsvlakken van het flesventiel schoon zijn.
- Drukregelaar langzaam en recht opschroeven tot er een lichte weerstand voelbaar is; de stift in het aansluitstuk van de drukregelaar ligt nu tegen het flesventiel aan. Daarna de drukregelaar snel een halve slag verder draaien en handvast aandraaien. Daarbij kan er even gesis hoorbaar zijn.

Quantum: de flesdruk-manometer geeft nu ca. 60 bar aan (bij 20 °C). ⑤

- De drukregelaar kan telkens weer worden losgeschroefd - het flesventiel sluit automatisch. Ook bij het losschroeven kan er tijdens de eerste slag gesis te horen zijn - drukregelaar daarom in het begin snel losdraaien.

3.2 Terugslagventiel in de CO₂-slang plaatsen

- Met een stevige schaar een ca. 10 cm lang stuk recht van de CO₂-slang afknippen. ⑥
- De twee dopmoeren van het CO₂-terugslagventiel afschroeven.
- Slangen tot de aanslag op de slangaansluitingen schuiven en borgen met dopmoeren.

Let op: de pijl op het terugslagventiel moet in de stroomrichting van de CO₂ wijzen, dat wil zeggen in de richting van het lange slanggedeelte! ⑦

- Het CO₂-terugslagventiel kan ook op een andere plaats in de slang worden aangebracht. Hier moet worden gelet op: hoe kleiner de afstand tussen de drukregelaar en het terugslagventiel, des te sneller en eenvoudiger het aantal bellen ingesteld kan worden.

3.3 CO₂-slang op de drukregelaar aansluiten

- **Primus:** slang tot de aanslag op slangaansluiting schuiven en met clip borgen (om te openen de uiteinden van de clip uit elkaar schuiven).

⑧

- **Quantum:** dopmoer van de slangaansluiting van de drukregelaar losschroeven, de CO₂-slang erop schuiven en borgen met dopmoer.

⑨

Uw CO₂-drukregelaar is nu klaar voor gebruik.

Installeer nu de andere onderdelen van uw CO₂-bestedingsinstallatie, bijvoorbeeld de CO₂-bellenteller, CO₂-diffusor, CO₂-nachtschakeling etc. Daarbij de desbetreffende gebruiksaanwijzing opvolgen.

4 Instellen van de hoeveelheid CO₂ (aantal bellen)

4.1 De juiste hoeveelheid CO₂

Dennerle adviseert voor weelderige plantengroei een CO₂-gehalte van **20 tot 25 mg/l** in het aquarium.

CO₂-gehalten hoger dan 30 mg/l zijn voor een gezonde plantengroei niet vereist en moeten worden vermeden om de vissen niet onnodig te belasten.

4.2 Bepalen van het CO₂-gehalte in het aquarium

CO₂-gehalte, carbonaathardheid (KH) en pH-waarde staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Het CO₂-gehalte in het water kan exact worden berekend uit de pH-waarde en de carbonaathardheid. Geschikte pH- en KH-testen zijn bij de specialzaak verkrijgbaar.

- Meet de carbonaathardheid van het aquariumwater.
- Lees in de tabel de bij het gewenste CO₂-gehalte passende pH-waarde af. Deze pH-waarde +/- 0,1 dient u in te stellen door het afstellen van het passende aantal bellen.

Voorbeeld: carbonaathardheid 4 °d, aanbevolen pH 6,8 +/- 0,1.

te veel CO ₂					CO ₂ juist					te weinig CO ₂				
pH-waarde														
KH	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	
2	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	
3	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	
4	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	
5	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	
6	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	
7	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	
8	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	
9	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	
10	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	
11	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	
12	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	
13	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	
14	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	
CO ₂ -gehalte in mg/l														

Dennerle proftip

Het CO₂-gehalte kan het gemakkelijkst worden gemeten met de **Dennerle CO₂-langetermijntest Correct**. Als de test GROEN aangeeft, bevat het water precies de juiste hoeveelheid CO₂.

4.3 Instellen van het aantal bellen

Het vereiste bellenaantal hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld beplanting, watercirculatie, verlichtingsintensiteit, etc. Daarom

moet de CO₂-toevoer voor elk aquarium individueel worden vastgesteld.

Vuistregel voor de basisinstelling: begin met ca. 10 bellen per minuut per 100 l aquariumwater, d.w.z. voor een aquarium van 200 l bijvoorbeeld met $2 \times 10 = 20$ bellen per minuut.

Pas de toegevoegde hoeveelheid CO₂ in kleine stapjes verdeeld over meerdere dagen aan het gewenste CO₂-gehalte aan. Let op: hoe sterker het wateroppervlak in beweging gebracht wordt, hoe meer CO₂ er weer uit het aquarium gedreven wordt.

- Bij hervulbare flessen: flesventiel langzaam openen.
Quantum: de flesdruk-manometer geeft nu ca. 60 bar aan (bij 20 °C). ⑩
- Instelknop op drukregelaar langzaam naar " + " draaien, tot het gewenste bellenaantal op de bellenteller is bereikt. ⑪
Let a.u.b. op: het bellenaantal reageert vertraagd op veranderingen in de instelknop (de slang werkt als drukbuffer). Daarom tussendoor telkens een paar minuten wachten, tot het bellenaantal zich heeft gestabiliseerd.

Aanwijzingen:

- Als de instelknop in grotere stappen dan van ca. 1 slag naar „ – „ wordt gedraaid, laat de drukregelaar de overtollige druk door een kleine ontluchtingsopening ontsnappen - hoorbaar als kort gesis. Deze ontluchting dient als snelle stabilisatie van het nieuw ingestelde bellenaantal.
- **Quantum:** de wijzer van de schaalverdeling voor het bellenaantal kan, afhankelijk van de hoeveelheid ontsnapte CO₂, in het begin iets schommelen totdat het ingestelde bellenaantal zich heeft gereguleerd. Dit heeft geen invloed op de regelnauwkeurigheid.
- Het aantal bellen de eerste dagen meermalen controleren en eventueel bijstellen. Later is het over het algemeen voldoende het aantal bellen eenmaal per week te controleren.

5 Verzorging en onderhoud

5.1 CO₂-fles vervangen

5.1.1 Hervulbare CO₂-fles

- Bij **lege** fles: flesventiel sluiten. Dopmoer met steeksleutel nr. 27 losdraaien en drukregelaar op opnieuw gevulde hervulbare CO₂-fles schroeven. Flesventiel openen. De **instelling van het bellenaantal blijft daarbij behouden**.
- Bij **gevolle** fles: flesventiel sluiten. Instelknop van de drukregelaar naar „+“ tot de aanslag draaien om eventuele restdruk uit de drukregelaar te laten ontsnappen (daarbij dient een evt. aangesloten magneetklep geopend te zijn). Dopmoer met steeksleutel nr. 27 losdraaien en drukregelaar op opnieuw gevulde hervulbare

CO₂-fles schroeven. Flesventiel openen. **Het aantal bellen op nieuw instellen.**

- Om de CO₂-toevoer langere tijd uit te schakelen altijd het flesventiel sluiten. Indien de CO₂-fles langere tijd niet gebruikt wordt, de drukregelaar eraf schroeven.

5.1.2 CO₂-wegwerpfles

- De drukregelaar kan op telkens worden losgeschroefd - het flesventiel sluit automatisch.
- Drukregelaar op nieuwe CO₂-wegwerpfles schroeven (zie 3.1.2). De **instelling van het bellenaantal blijft daarbij behouden**.
- Indien de CO₂-fles langere tijd niet gebruikt wordt, de drukregelaar eraf schroeven.

5.2 CO₂-terugslagventiel controleren

Het terugslagventiel beschermt uw kostbare drukregelaar tegen corrosie door terugstromend water. Omdat zich in de loop der tijd echter vuildeeltjes op de pakkingsvlakken af kunnen zetten, moet het terugslagventiel ten minste elk jaar worden gecontroleerd en voor de zekerheid om de 2-3 jaar worden vervangen.

Tip: installeer tijdelijk een transparante testslang tussen het terugslagventiel en de drukregelaar en schakel de CO₂-toevoer 24 uur uit (fles resp. drukregelaar sluiten). Als er na die periode water in de testslang aanwezig is, is het terugslagventiel lek.

Belangrijke aanwijzing: gebruik uitsluitend terugslagventielen die ontworpen zijn voor het gebruik met CO₂, zoals het **speciale CO₂-terugslagventiel van Dennerle**. Normale lucht-terugslagventielen kunnen door CO₂ al binnen korte tijd bros worden en gaan dan lekken.

Corrosieschade aan de drukregelaar door binnengedrongen water valt niet onder de garantie.

5.3 Pakking vervangen

5.3.1 Voor hervulbare flessen

Wij adviseren de pakking in de adapter (art. nr. 3056) voor de aansluiting op de hervulbare flessen regelmatig te vervangen om altijd een dichte flesaansluiting te garanderen.

5.3.2 Voor wegwerpflessen

In het aansluitstuk van de drukregelaar is een Longlife-pakking aangebracht. Het vervangen daarvan is tijdens de gebruiksduur van de drukregelaar over het algemeen niet vereist. De pakking kan alleen met speciaal gereedschap worden vervangen: stuur de drukregelaar hiervoor aan de klantenservice van Dennerle.

5.4 Naaldventiel reinigen en opnieuw kalibreren

In de slangaansluiting van de drukregelaar werd een in de fabriek ingesteld naaldventiel aangebracht.

Als CO₂-afname ondanks gevulde fles en volledige opengedraaide instelknop niet mogelijk is, is het naaldventiel vermoedelijk verstopt. Dan:

- Ventiel met behulp van een dunne schroevendraaier (bladmaat 2 – 2,5 x 0,5 mm) ½ slag tegen de richting van de klok in openen en bij volledig opengedraaide instelknop gedurende enkele seconden met CO₂ „spoelen“.

Let op: ventiel niet volledig eruit draaien! ⑫

- Ventiel weer een ½ slag terugdraaien.
- Het ventiel werd in de fabriek afgesteld op ca. 120 bellen/minuut bij volledig opengedraaide instelknop. Indien nodig kan het door voorzichtig erin of eruit draaien in stappen van ca. 1/8 slag worden bijgesteld.

5.5 CO₂-slang verwijderen

De CO₂-slang kan na een langere gebruiksduur erg vast op de aansluiting van de drukregelaar en andere CO-apparatuur zitten. Voor de demontage kan de slang het best met een kleine schroevendraaier worden verwijderd. Niet met grote kracht eraf trekken of met een mes opensnijden om beschadiging van de slangaansluitingen te voorkomen! ⑬

6 Wat moet u doen als... – verhelpen van storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Op de schroefverbinding van de drukregelaar en CO ₂ -fles is een zacht gesis te horen.	De drukregelaar is er scheef of niet vast genoeg op geschroefd	Drukregelaar eraf schroeven en er weer recht opschroeven
	Pakking vuil of defect	Nieuwe pakking inzetten (zie 5.3) Op correcte plaatsing en schone pakkingenvlakken letten
Geen bellen meer aan de CO ₂ -diffusor	CO ₂ -fles leeg	CO ₂ -fles vervangen
	Instelknop gesloten	Instelknop openen
	Slangverbinding lek	Slangverbindingen controleren en evt. vervangen
	Naaldventiel verstopt	Naaldventiel reinigen en opnieuw kalibreren (zie 5.4)

7 Uitbreidingsstappen

Stap 1: CO₂-nachtschakeling: met een **Dennerle CO₂-magneetventiel** kan de CO₂-toevoer 's nachts via een nachtschakeling worden onderbroken, omdat planten dan geen CO₂ verbruiken. Zo wordt waardevol CO₂ bespaard.

Stap 2: Volautomatisch: de **Dennerle pH-Controller Evolution** meet permanent de pH-waarde in het aquarium en regelt via het **CO₂-magneetventiel** de CO₂-toevoer exact en volautomatisch.

Dennerle proftips

- Door slangen die niet CO₂-dicht zijn ("luchtslangen"), kunnen dagelijks grote hoeveelheden waardevol CO₂ verloren gaan. Daarom adviseren wij: **de speciale Dennerle CO₂-slang Softflex**.
- Ook bij CO₂-diffusors met een ingebouwde bellenteller is een extra bellenteller in de buurt van de drukregelaar zinvol. Het aantal bellen kan daardoor nog eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger worden ingesteld. Aanbevolen: **Dennerle CO₂-bellenteller Exact**. 10 bellen per minuut komen overeen met een CO₂-toevoer van 1,8 g resp. 0,9 liter per dag.

8 Technische gegevens

Maximaal toelaatbare flesdruk (bedrijfsdruk): 160 bar

Aansluiting voor slang 4/6 mm

Nauwkeurige regeling door Dynamic Valve Control (DVC)

In de fabriek gekalibreerd precisienaaldventiel met naald van edelstaal, afstelbaar door middel van zeer fijne schroefdraad
Zelfsluitend, dynamisch overdrukventiel

9 Onderdelen en nuttige accessoires

(bij de specialzaak verkrijgbaar)

- 3047 Hervulbare CO₂ fles 500 g met cage
- 3048 Hervulbare CO₂ fles 2000 g met cage
- 3013 CO₂-wegwerpfles 500 g
- 3056 Pakking voor adapter hervulbare flessen, 2 stuks
- 1484 Lekzoekspray
- 3060 Speciale slang Softflex voor CO₂, 2 m
- 3050 CO₂-bellenteller Exact
- 3053 Speciaal terugslagventiel voor CO₂
- 3040 CO₂-langetermijntest Correct

10 Garantiebepalingen

Garantieduur: 4 jaar vanaf verkoopdatum

Bij claims dient u het **apparaat** samen met de **bon** aan de **klantenservice van Dennerle** te sturen.

De garantie dekt productie- en materiaalfouten. Tijdens de garantieperiode ontvangt u een gratis vervanging resp. worden defecte onderdelen gratis gerepareerd. Voorwaarde daarvoor is reglementair gebruik van de apparatuur.

Het apparaat mag binnen de garantieperiode uitsluitend door de klantenservice van Dennerle worden geopend, in alle andere gevallen vervalt de garantie.

Verdere claims, hoger dan de waarde van het apparaat, met name bijv. schade aan vissen resp. planten, kunnen niet worden gehonoreerd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Verkoop: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen

Klantenservice: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4,
D-66981 Münchweiler

www.dennerle.eu

